



1. Pujota kehyksen takareuna GN-kehän kanteen taakse.
 Slide the frame behind the edge of the GN drawer.
 Placera ramen bakom GN-lådans bakre kant

2. Paina kehykko etummaiseen uraan.
 Press the frame in the slot.
 Pressa in ramen i det främre spåret.

Osa	Nimitys1	Nimitys2	Koodi	Kpl	Määrä	Materiaali	Piir. nro
metos	Tuote	PROFF2			Suhde		
	Malli				Suunn.	19.1.2012	
GN KEHIKKO ASENNUSSOHJE					J14196 A 3		
PROFF 2G					Koodi	Tulostettu 19.1.2012 10:35	
A Toleransimattomat mitat							LT06031