





LATTIAHYLLY METOS PLANO. ASENNUSOHJEET:

Käännös valmistajan asennusohjeesta

4001812, 4001818

26.7.2018



1. Hyllyn jokainen pylväs (4 kpl) koostuu kahdesta osasta: varsinaisesta pylväästä ja säätöjalasta. Pylvään yläpäässä on musta muovikorkki ja alapäässä kierteellä varustettu reikä johon säätöjalka ruuvataan.
2. Ruuvaa säätöjalka pylvääseen. Ruuvaa säätöjalka pohjaan asti, niin että mikään osa ruuvista ei näy.
3. Valitse haluttu korkeus alimmalle hyllylle. Hyllyt voidaan sijoittaa mihin tahansa uriin (25 mm:n välein). Aseta kaksiosaiset lukitushylsyt valittuun uraan (jokaiseen pylvääseen), kapeampi puoli ylöspäin.

HUOMIO. Alahylly ei saa olla yli 30 cm lattiasta ja hyllyjen väli tulee olla enintään 90 cm.

4. Pidä hyllyä kyljellään ja työnnä pylvään yläpää hyllyn kulmareiän läpi alapuolelta. Pylvään kiilanmuotoinen lukitushylsyt asettuu hyllyn reikään kiinnittäen hyllyn paikalleen. **HUOMAUTUS:** Ritiäpuoli on hyllyn yläpuoli.
5. Kun kaikki neljä pylvästä on liu'utettu hyllyyn, nosta järjestelmä pystyyn ja paina pohjahylly tiukasti lukitushylsyyhin.
6. Valitse seuraavan hyllyn sijoitus ja sijoittamalla lukitushylsyt haluttuun korkeuteen. Kiinnitä toinen sarja lukitushylsyt pylväisiin. **HUOMAUTUS:** hylly ei asetu kunnolla, jos kaikki lukitushylsyt eivät ole samalla korkeudella.
7. Nosta seuraava hylly yläkautta ja liu'uta pylväisiin. Työnnä varovasti hylly alaspäin lukitushylsysten päälle.
8. Toista kohdat 6 ja 7 seuraavalle kahdelle hyllylle jonka jälkeen hylly on valmis käytettäväksi. Säädä tarvittaessa hylly suoraksi ja tukevaksi säätöjalkojen avulla.

VAROITUS: ÄLÄ SEISO HYLLYJEN PÄÄLLÄ. ÄLÄ KIPEÄ HYLLYYN. ÄLÄ PUDOTA RASKAITA ESINEITÄ HYLLYJEN PÄÄLLE

LAITA PAINAVIMMAT ESINEET ALEMMILLE HYLLYILLE JA KEVYEMMÄT ESINEET YLEMMILLE HYLLYILLE.

ÄLÄ SIIRÄ HYLLYKOKONAISUUTTA SEN OLLESSA KUORMATTUNA.

VAROITUS: ENIMMÄISPAINO / HYLLYTASO ON 250 kg TASAISESTI JAETTUNA.

KOKO HYLLYJÄRJESTELMÄN MAKSIMIKANTAVUUS ON 1000 kg.

ÄLÄ VARUSTA HYLLYÄ PYÖRILLÄ.



www.metos.com




1. Varje hyllstolpe (4 st) består av två delar: själva stolpen och en justerbar fot. Stolpens övre ände har en svart plastkork och i nedre änden finns ett gängat hål för den justerbara foten.




2. Skruva i den justerbara foten i stolpen. Skruva den ända in så att ingen del av skruven syns.

3. Välj önskad höjd för den understa hyllan. Hyllorna kan placeras med 25 mm:s mellanrum. Fäst ett hyllfäste (består av två halvor) på varje stolpe med den smalare delen uppåt.

OBS! Den nedre hyllan får inte vara mer än 30 cm från golvet och mellanrummet mellan hyllorna får inte överstiga 90 cm.



4. Ställ gallerhyllan på kant och skjut stolpen från genom hålet i gallerhyllans hörn från undersidan. Det kilformade hyllfästet fixerar hyllan på plats. OBS. Gällersidan är hyllans övre sida.



5. Lyft upp hyllan då alla fyra stolpar är på plats och tryck gallerhyllan ordentligt på plats mot hyllfästena.

6. Fäst hyllfästen på önskad höjd för följande gallerhylla. OBS. Hyllan sitter inte stadigt om inte alla fyra hyllfästen är på samma höjd.

7. Lyft upp följande gallerhylla och skjut den uppifrån ner på hyllstolparna så att den vilar stadigt på alla fyra hyllfästen.

8. Upprepa punkterna 6 och 7 för de återstående gallerhyllorna varefter hyllan är klar att användas. Justera vid behov hyllan med de justerbara fötterna så den står rakt och stadigt.

VARNING: STÅ ELLER KLÄTTRA INTE PÅ HYLLAN. FÄLL INGA TUNGA FÖREMÅL PÅ GALLERHYLLORNA.


PLACERA DE TYNGSTA FÖREMÅLEN PÅ DEN NEDERSTA / NEDRE HYLLORNA OCH LÄTTARE FÖREMÅL PÅ DE ÖVRE HYLLORNA.

FLYTTA INTE PÅ HYLLAN DÅ DEN ÄR LASTAD.

VARNING: MAX. KAPACITET PER GALLERHYLLA ÄR 250 kg JÄMNT FÖRDELAT.

HELA HYLLANS (4 GALLERHYLLOR) KAPACITET ÄR 1000 kg.

FÖRSE INTE HYLLAN MED HJUL.



metos
kitchen intelligence®