

metos

RULLGRILL

METOS KROMET 000.ROE 6, 8, 10, 14

Installations- och bruksanvisningar

Översättning av tillverkarens originaldokumentation



1.	Ibruktagnig och användning	3
2.	Efter användning.	3
3.	Apparatens egenskaper	4
4.	Konstruktion	5
5.	Tekniska specifikationer.....	5
6.	Installation	6
6.1.	Transport till installationsplatsen och uppackning	6
7.	Arbets säkerhet	6
7.1.	Säker användning av apparaten	6
8.	Rengöring och underhåll.....	7
8.1.	Dagligt underhåll.....	7

1. Ibruktagning och användning

- Koppla i stickproppen i uttaget
- Före första användningen rullgrillen, rengör rullarna och höljet med en fuktig trasa med tillsats av diskmedel. Det är förbjudet att använda frätande rengöringsmedel.
- Placera korvarna utrymmet mellan rullarna och slå sedan på apparaten, strömbrytaren tänds, ställ in önskad temperatur som automatiskt aktiverar värme-elementen, signallampan tänds.
- Omkopplaren aktiverar rullarna och uppvärmningen (modellerna ROE-10 och 14 har två zoner, rullarna på den uppvärmda zonen roterar).
- För att undvika att korvarna krymper eller missformas, ändra inte (särskilt sänk) temperaturen under uppvärmningsprocessen.

2. Efter användning.

- Stäng av uppvärmningen och rullarnas rotering.
- Bryt strömtilförseln till apparaten (ta stickproppen ur uttaget)
- Efter att apparaten har svalnat, ta ut droppbrickan, ta bort smuts som uppstått under uppvärmningsprocessen och tvätta den sedan i varmt vatten med tillsats av diskmedel.
- Rullarna är täckta med en non-stick yta, de bör rengöras varsamt (för att inte repa rullarnas yta) med en våt trasa med tillsats av diskmedel.

Varning

Bryt alltid strömtilförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.

Det är strängt förbjudet att använda enheten utan droppbrickan eller om rullarnas non-stick yta är skadad, rullarna bör i detta fall bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad service.

Rullarnas temperatur kan nå 300°C.

Enheten får inte utsättas för vattenstrålar eller trycktvätt.

Varning

1. Användaren är skyldig att bekanta sig med denna underhålls- och driftdokumentation före installation och aktivering av rullgrillen.
2. Att följa denna manual och använda enheten i enlighet med dess syfte garanterar säker och långvarig användning av rullgrillen.
3. Förvara dessa anvisningar väl och på synlig plats för eventuella andra användares bruk.

3. Apparatusens egenskaper

Enheten finns i nio olika modellversioner. Beroende på modell har den olika antal rullar, olika längder och ytfinish på rullarna (rullarna kan vara täckta med teflon eller rostfritt stål).

Apparaterna kan användas i små gastronomiska anläggningar såväl som i stora restauranger etc.




Rullgrill med två uppvärmningszoner



Rullgrill med en uppvärmningszon

4. Konstruktion

Enheten är gjord av rostfritt stål, beroende på modell har den olika antal och längd på rullarna (pos. 1). Inuti höljet finns en drivmekanism som aktiveras av omkopplaren (pos. 3). Efter aktivering av omkopplaren kan värmemetemperaturen ställas in med hjälp av temperaturregulatorns ratt (pos. 4). Värmeelementets funktion signaleras av en lampa (pos. 5). Det finns en droppbricka under rullarna.



Rullgrillens konstruktion 1. Rullar, 2. Droppbricka, 3. Huvudströmbrytare 4. Temperaturregulator 5. Lampa som signalerar uppvärmningsprocessen 6. Hölje

5. Tekniska specifikationer

Tekniska data	ROE-6(6N)/45.1S.N	ROE-8(8N)/45.1S.N	ROE-10(10N)/45.2S.N	ROE-14(14N)/45.2S.N	ROE-6(6N)/65.1S.N
Yttre mått (mm)	540x300x173	540x384x163	540x468x173	540x636x173	740x300x173
Effekt (kW)	0,9	1,2	1,5	2,1	1,2
Elanslutning	NPE 230V 50Hz	NPE 230V 50Hz	NPE 230V 50Hz	NPE 230V 50Hz	NPE 230V 50Hz
Kapslingsklass	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22
Skyddsklass	I	I	I	I	I
Kapacitet	10	14	18	23	15
Vikt (kg)	9	12	15	21	12

6. Installation

6.1. Transport till installationsplatsen och upppackning

Den elektriska rullgrillen är förpackad i kartong. Lastning av enheten på transportmedlet samt lossning och transport av enheten bör utföras med särskilda försiktighetsåtgärder.

Transport bör utföras med täckta transportmedel. Under transporten ska rullgrillarna skyddas mot rörelse, fall, skakningar och andra mekaniska skador.

När rullgrillen levereras, packa upp enheten, ta bort skyddsfolien och rengör den med en fuktig trasa med tillsats av ett rengöringsmedel.

6.2. Installation

Rullgrillen ska placeras i ett speciellt anpassat rum på en fast, obrännbart underlag minst 50 mm från väggarna (antändligt) och eventuella andra anordningar.

Enheten är utrustad med en flexibel sladd med 16A-kontakt. Elanslutningen måste förses med 16A säkring (B) och felströmsbrytare (30 mA).

Varning!

Anslutningsuttaget måste ha giltiga mått avseende effektiviteten av skyddet mot elektriska stötar.

Om kontakten är skadad ska den bytas ut av behörig yrkespersonal för att undvika fara.

7. Arbetssäkerhet

7.1. Säker användning av apparaten

Varning

Använd endast apparaten i enlighet med dess syfte.

Apparaten får endast användas av personer som är bekanta med smmanualen, det är strängt förbjudet att tillåta utomstående att använda rullgrillen.

Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.

Enheten får inte utsättas för vattenstrålar eller tryckvätt.

Det är strängt förbjudet att använda enheten utan droppbrickan eller om rullarnas non-stick yta är skadad, rullarna bör i detta fall bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad service.

Rullarnas temperatur kan nå 300°C.

Följande principer bör följas för att undvika brännskador eller elektriska stötar som personalen kan utsättas om apparaten används ovarsamt:

- göra personalen bekant med principerna för korrekt användning av rullgrillen i enlighet med dessa anvisningar
- göra personalen bekant med grundläggande bestämmelser för användning av av elektriska apparater, principerna för säkert arbete i köket och med principerna för att ge förstahjäl vid olycksfall.

Kontrollera alltid att de elektriska elementens skärmar och skärmar är korrekt monterade med alla skruvar riktade mot dem. Obehöriga personer ska inte ha tillgång till levande element.

Enheten måste kategoriskt kopplas ur efter varje driftstopp samt under längre pauser och reparationer.

8. Rengöring och underhåll

8.1. Dagligt underhåll

Efter att apparaten har svalnat, ta ut droppbrickan, ta bort smuts som uppstått under uppvärmningsprocessen och tvätta den sedan i varmt vatten med tillsats av diskmedel.

Rullarna är täckta med en non-stick yta, de bör rengöras varsamt (för att inte repa rullarnas yta) med en våt trasa med tillsats av diskmedel.

8.2. Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll av rullgrillen bör utföras minst en gång per år. Underhållet omfattar granskning av särskilda element och delar såsom jordsystem, anslutningskontakter, kontaktdon och stickpropp och uttag samt slitage- eller skadenivå på rullar och styrutrustning.

Varning!

Endast av tillverkaren bemyndigad servicepersonal är auktoriserad att utföra reparationer eller byta ut delar under garantiperioden.

Varning!

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar som syftar till att förbättra driftsparametrarna för de elektriska varmkorvrullgrillarna.



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.



Metos Oy Ab

Ahjonkaarre FI-04220 Kerava, Finland

tel. +358 204 3913

www.metos.com