

metos

VIINIHYLLY - VINHYLLA - WINE SHELF

Xi Pesenter

Asennusohjeet - Monteringsanvisningar - Assembly instructions

Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta - Översättning av tillverkarens originaldokumentation





- 1** Kiinnitä ensin ylin ja alin pullopullotuki neliöputkiin molemminkin puolin - Huolehdi neliöputkien porausreikien oikeasta asennosta!
 Ruuvien pituus 25 mm = pullon tuet
 uuvien pituus 32 mm = U Hylla

Fäst först det översta och det nedersta flaskstödet på de fyrkantiga rören på båda sidor - Se till att borrhålen i de fyrkantiga rören är i rätt läge!


Skravar 25 mm längd = Flaskstöd

Skravar 32 mm längd = U Hylla

First fix the top and the lowermost bottle rests on the square tubes on both sides - Take care of the right positioning of the drill holes on the square tubes!

Screws 25mm length = Bottle rests


Screws 32mm length = U Shelf



- 2** Kiinnitä kaksi tukiputkea toisiinsa mukana toimitetuilla kuminauhoilla ja ruuva sitten loput tuet kiinni

Fäst de två stativrören med varandra med hjälp av de medföljande gummibanden och skruva sedan fast de återstående stöden

Fix both square tubes with the rubber rope together now fix the other bottle rests



- 3A** Telineen kiinnittäminen kattoon: Aseta katon kaksi teleskooppi-jalkaa yläosassa oleviin neliön muotoisiin putkiin

Montering av stativet i taket: Placera de två teleskopiska benen för taket i de fyrkantiga rören ovanpå

Fixing the rack at the ceiling: Place the two telescopic legs for the ceiling in the square tubes on the top



- 3B** Telineen kiinnittäminen seinään: Kokoa kaksi teleskooppijalkaa kuvan mukaisesti ja aseta ne yläosassa oleviin neliön muotoisiin putkiin - Huolehdi asianmukaisesta vakaudesta!

Fixera stället på väggen: montera de två teleskopiska benen som på bilden och placera dem i de fyrkantiga rören på ovansidan - Var noga med korrekt stabilitet!

Fixing the rack at the wall: assemble the two telescopic legs like on the picture and place them in the square tubes on the top - Take care on proper stability!



4A Telineen kiinnittäminen kattoon: kiinnitä ensimmäinen jalka lattiaan ruuvilla

Montering av stativet i taket: fäst den första foten i golvet med skruven


Fixing the rack on the ceiling: fix the first bottom leg on the floor with the screw



4B Telineiden kiinnittäminen seinään: Kiinnitä ensimmäinen jalka lattiaan täsmälleen 225 mm seinästä

Montering av stället på väggen: Fixera den första foten i golvet exakt 225 mm från väggen

Fixing the racks on the wall: Fix first bottom leg exactly 225mm from the wall



5 Aseta ensimmäinen neliöputki lattiaan kiinnitetylle jalalle. Kiinnitä nyt myös toinen oikeaan asentoon.

Placera det första fyrkantiga röret på foten som fäts i golvet. Fixera nu den andra också på rätt position.

Place the first square tube on the fixed bottom leg. Now fix the second also on the correct position.



6A Kiinnitä molemmat teleskooppijalat kahdella ruuvilla ja mustilla kiinnikkeillä. Kohdista hylly pystysuoraan vesivaa'alla.

Fixera båda teleskopiska benen med två skruvar och de svarta fästena i taket. Rikta in hyllan vertikalt med vattenpass.

Fix both telescopic legs with two screws and the black caps at the ceiling. Align the shelf vertically using a spirit level.



6B Kiinnitä molemmat teleskooppijalat seinään kahdella ruuvilla ja mustilla kiinnikkeillä.

Fixera båda teleskopbenen på väggen med två skruvar och de svarta fästena.

Fix both telescopic legs on the wall with two screws and the black caps.



HUOM.!

Asiakas on itse vastuussa seinään/kattoon/lattiaan kiinnittämisestä. Kiinnitykseen on käytettävä asianmukaisia ruuveja (eivät sisälly toimitukseen). Vääärän kiinnityksen vuoksi teline voi kallistua. Kohdista hylly pystysuoraan vesivaa'alla. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä!

OBS!

För montering på vägg/tak/golv ansvarar kunden själv. Korrekta skruvar för fixering måste användas (ingår ej). På grund av felaktig fixering kan stället luta. Rikta in hyllan vertikalt med vattenpass. Tillverkaren kan inte hållas ansvarigt för felaktig användning!

Take Care!

For the fixing on the wall/ceiling/floor the customer is responsible himself. Proper screws for fixing have to be used (not included). Due to improper fixing, the rack can tilt. Align the shelf vertically using a spirit level. Covini GmbH can not be liable for any improper use!

