

metos

PÖYTÄLASIKKO

KENTUCKY HOT

Asennus- ja käyttöohjeet



4310312, 4310314, 4310332, 4310334

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yleistä	1
2.	Laitteen käyttötarkoitus	1
3.	Laitteen käsittely.....	1
4.	Laitteen sijoitus.....	1
5.	Ennen käyttöönottoa	2
6.	Käyttö	2
7.	Lämpötilan säätö.....	2
8.	Puhdistus ja hoito.....	2

1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

2. Laitteen käyttötarkoitus

KENTUCKY Hot -pöytälasikko on tarkoitettu elintarvikkeiden lyhytaikaiseen lämpösäilytykseen jakeluvaiheessa. Lasikkoa ei ole tarkoitettu tuotteiden pitkäaikaiseen lämpösäilytykseen eikä tuotteiden lämmittämiseen.



Laitteessa olevaa halogeenilamppua ei saa koskettaa paljaalla kädellä eikä sitä saa tahria. Lamppua puhdistaessasi ja käsitellessäsi pidä kiinni lampun pitimestä. Jos lamppu on vaihdettava, suosittelemme tilalle tärinänkestävää Radium-lamppua.



Jos joudut vaihtamaan lasikon loisteputken, suosittelemme tilalle Philipsin valmistamaa loisteputkea.

3. Laitteen käsittely

Laite on suojattu kuljetusvaurioiden varalta rst-suojakalvolla, joka tulee poistaa laitteen asennuksen jälkeen.



Käsittele laitetta varovasti kuljetuksen ja siirron aikana. Varomaton käsittely voi vaurioittaa laitteen runkoa ja lasia. Älä kallista laitetta tarpeettomasti.

Irrota laite sähköverkosta aina ennen siirtoa.

4. Laitteen sijoitus

Aseta laite kuivalle, tukevalle alustalle ja säädä se säätöjalkojen avulla vaakasuoraan. Sivulasi-
en tulee asettua mahdollisimman lähelle kaarevaa etulasia. Tämä parantaa laitteen tehokasta toimintaa, eikä lämpö pääse karkaamaan lasikosta. Laitteen etäisyyden palavasta materiaalista tulee olla 10 cm jokaisella sivulla.

Kun laite on asennettu oikealle paikalleen, poista siitä suojakalvo.

5. Ennen käyttöönottoa


Puhdista laite huolellisesti ennenkuin täytät sen elintarvikkeilla (ks. Puhdistus ja hoito).

Täytä lasikon alaosassa oleva allas vedellä kosteuden säilyttämiseksi. Sopiva veden taso on merkitty altaan keskiosaan. Altaaseen on lisättävä vettä tarpeen mukaan.

6. Käyttö

Käyttöpaneeli sijaitsee laitteen vasemmalla sivulla myyjän puolelta katsottuna. Paneelissa on kaksi painiketta ja termostaatin nuppi. Suoritettuasi käytön valmistelut kytke laite toimintaan painamalla ON/OFF-painiketta. Samalla syttyy halogeenilamppu. Säilytystilan lämpötilaa voit säätää termostaatilla. Laita tuotteet lasikkoon vasta kun asetettu lämpötila on saavutettu.

1. Valopainike
2. ON/OFF-painike
3. Termostaatin nuppi



7. Lämpötilan säätö

Voit säätää lämpötila-asetusta kääntämällä termostaatin nuppia hitaasti haluamaasi suuntaan.

8. Puhdistus ja hoito

Laite on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, eikä se vaadi mitään erityistä hoitoa. Puhdista lasikko kostealla kankaalla ja ruostumattomalle teräkselle ja lasille sopivalla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita. Puhdista sisätila myyjän puolelta laskemalla etulasi alas.



Älä koske halogeenilamppuun paljain käsin. Lamppua puhdistaessasi tai vaihtaessasi pidä kiinni lampun pidikkeestä.

Irrota laite sähköverkosta ennen puhdistusta.



Varmista, että virtajohto on ehjä. Jos se on vaurioitunut, anna huoltoliikkeen vaihtaa se.

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotta aiheutuvat laitteen epäasiallisesta käsittelystä tai laitteen käytöstä muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.

Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.